



Beschrijving

Wat is het optimale gebruik van mijn batterij-pack ?

Gebruikstips

Installeer eerst en vooral de laatste versie van de programma's.

Het batterij-pack gebruikt de NI-mh technologie. Om de optimale capaciteit (30u) te bewaren gebruikt U het best als volgt :

Regelmatige gebruiker (1 maal per maand of meer) : sluit uw TRM op zijn lader aan telkens U van een uitstap terugkeert of 20u vóór uw volgende lange uitstap.

Onregelmatige gebruiker (minder dan 1 maal per maand) : laad uw TRM één maal per maand volledig op en minstens 20u vóór uw volgende uitstap. Weet dat U om een volledige oplading te maken, uw lader moet (her)aansluiten en wachten tot de TRM van zichzelf afsluit (controleer het resterende opgeladen vermogen in het menu Configuratie/Batterijen van de TRM). De lader, ononderbroken aangesloten laten op de TRM, garandeert geen permanente oplading gedurende meer dan 20u.

Als uw batterij-pack U geen autonomie van rond de 30u meer garandeert, raden wij U aan contact op te nemen met uw dealer voor de aankoop en installatie van een nieuw batterij-pack. Vergeet niet dat de niveau-aanduidingen van de batterij louter indicatief zijn.

Voor een ononderbroken voeding op uw voertuig kan U de aankoop van een permanente voedingskabel overwegen (Ref. 6104 of 6105b volgens noodzaak). Indien verbonden met de stroombron van het voertuig, en als in de configuratie-parameters van de RoadMaster de voeding van het voertuig op AAN werd gezet, zal de RoadMaster de batterijen op een MINIMUM lading houden. Als U van plan bent de RoadMaster te ontkoppelen voor een afzonderlijk gebruik, is het aan te raden de batterij volledig op te laden met de lader (zet de voeding van het voertuig in de configuratie-parameters van de RoadMaster af).